



600V

ATTENZIONE

- non sezionare sotto tensione
- sezione cavi da impiegare:
morsetti 80A max, da 4 a 16 mm²
morsetti 16A max, da 0,75 a 2,5 mm²
- coppia di torsione vite morsetto:
80A max, 2,5 Nm / 16A max, 0,5 Nm
- usare esclusivamente cavi flessibili di rame

CAUTION

- not for interrupting current
- stranded wire gauges:
80A max terminals, N° 12 to 6 AWG (4 to 16 mm²)
16A max terminals, N° 18 to 14 AWG (0.75 to 2.5 mm²)
- terminal screw torques:
80A max, 2.5 Nm (22.1 lb.in)
16A max, 0.5 Nm (4.4 lb.in)
- for copper stranded conductors only

ACHTUNG

- Nicht unter Spannung stecken und trennen
- Leiterquerschnitt:
Klemmen 80A max, von 4 bis 16 mm²
Klemmen 16A max, von 0,75 bis 2,5 mm²
- Drehmoment:
80A max, 2,5 Nm / 16A max, 0,5 Nm
- Nur flexible Kupferkabel benutzen

ATTENTION

- ne pas utiliser sous tension
- section de câbles à employer:
bornes 80A max, de 4 à 16 mm² (AWG 12 jusqu'à 6)
bornes 16A max, de 0,75 à 2,5 mm² (AWG 18 jusqu'à 14)
- couple de torsion de la vis de borne:
80A max, 2.5 Nm / 16A max, 0.5 Nm
- employer câbles flexibles en cuivre

ATENCION

- no desconectar bajo tensión
- utilizar cable:
bornes de 80A max, desde 4 hasta 16 mm²
bornes de 16A max, desde 0,75 hasta 2,5 mm²
- par de torsión del tornillo del borne:
80A max, 2,5 Nm / 16A max, 0,5 Nm
- utilizar exclusivamente cable flexibles de cobre